



audio pro
SOUND OF SCANDINAVIA

ADDON T3
FI: Pikaopas
FR: Guide de démarrage rapide
ES: Guía de inicio rápido
IT: Guida di avvio rapido



ENNEN KUIN KÄYTÄT | AVANT D'UTILISER | ANTES DE UTILIZAR | PRIMA DI UTILIZZARE



Lataa akku täyteen ennen kaiuttimen ensimmäistä kertaa.
Charger complètement la batterie avant d'utiliser le haut-parleur la première fois.
Cargue la batería totalmente antes de utilizar el altavoz por primera vez.
Caricare completamente la batteria Prima di utilizzare l'altoparlante prima volta.

PAINIKKEET | BOUTONS | BOTONES | CONTROLLI

Akun merkkivalo
Indicateur de batterie
Indicador de la batería
Indicatore della batteria



100%




50%



>25%



Lataaminen
Charge
Carga
Carica




Päällä/valmiustila (paina 2s)
Marche/Veille (appuyer 2s)
Encendido / Modo espera (presione 2)
On/Standby (premere 2s)

Parinmuodostus Bluetoothiin
Pairear Bluetooth
Parear Bluetooth
Coppia Bluetooth


Valitse äänilähde
Sélection de la source
Seleccionar fuente de audio
Selezionare la sorgente

Äänenvoimakkuus
Contrôle du volume
Control de volumen
Controllo del volume


PARINMUODOSTUS | APPAIREZ | PAREADO | COPPIA



TAKANÄKYMÄ | VUE ARRIÈRE
VISTA TRASERA | VISTA POSTERIORE




AUX




USB

MAX 5V, 1000mA



POWER


AC 230V ~50Hz, 25W



USB
Charging only!




VAIHTA PARISTO | REMPLACER LA BATTERIE | CAMBIO DE BATERÍA
SOSTITUZIONE BATTERIA



Käytä vain Audio Pro:n alkuperäistä akku!
N'utilisez que la batterie d'origine Audio Pro!
Utilice únicamente la batería Audio Pro original!
Utilizzare solo batterie Audio Pro originale!

Akun takuu-aika on yksi vuosi.
La durée de garantie d'une batterie est d'un an.
El tiempo de garantía para la batería es un año.
Il periodo di garanzia per la batteria ha una durata di un anno.



audio pro
SOUND OF SCANDINAVIA

www.audiopro.com | www.audiopro.se | www.facebook.com/audiopro

© Audio Pro AB Sverige. Audio Pro®, Audio Pro logotypen, 'a' symbolen, och ace-bass® är registrerade varumärken av Audio Pro AB, Sverige. Alla rättigheter reserverade. Audio Pro följer en policy om ständig produktutveckling. Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

© Audio Pro AB Sweden. Audio Pro®, the Audio Pro logotype, the 'a' symbol, and ace-bass® are all registered trademarks of Audio Pro AB, Sweden. All rights reserved. Audio Pro follows a policy of continuous advancement in development. Specifications may be changed without notice.

FI : Käyttöohje on saatavana www.audiopro.com

FR : Le manuel de l'utilisateur est disponible sur www.audiopro.com

ES : Manual de usuario está disponible en www.audiopro.com



IT : Manuale utente è disponibile sul www.audiopro.com

audio pro
SOUND OF SCANDINAVIA

ADDON T3
SE: Snabbstartsguide
EN: Quick Start Guide
DE: Schnellstart-Anleitung



FÖRE ANVÄNDANDE | BEFORE USING | VOR DER VERWENDUNG



Ladda batteriet fullt innan du använder högtalaren första gången.
Charge the battery fully before using the speaker first time.
Laden Sie den Akku vollständig, bevor Sie Lautsprecher ersten Mal verwenden.

KONTROLLER | CONTROLS | SCHALTAFEL


Batteriindikator
Battery indicator
Batterieanzeige

100%

50%

>25%

Laddar
Charging
Laden



På/Av (tryck 2 sek)
On/Off (2 sec push)
Ein/Aus (drücken 2 sek)


Para Bluetooth
Pair Bluetooth
Koppeln Bluetooth

Välj ljudkälla
Select source
Quelle auswählen

Volymkontroll
Volume control
Lautstärkeregelung

PARA | PAIR | KOPPELN

1.



Blinkar
Flashes
Blinken



BT

2.




Inställningar
Settings
Einstellungen



5-20s



BAKSIDA | REAR VIEW | RÜCKSEITE




AUX




USB

MAX 5V, 1000mA




POWER


AC 230V ~50Hz, 25W



USB
Charging only!




BYTA BATTERI | CHANGE BATTERY | BATTERIE WECHSELN



Använd endast Audio Pro original batteri!
Only use Audio Pro original battery!
Verwenden Sie nur Audio Pro Original-Akku!

Garantitiden för batteriet är ett år.
The warranty time for the battery is one year.
Die Garantielaufzeit beträgt ein Jahr.



audio pro
SOUND OF SCANDINAVIA

www.audiopro.com | www.audiopro.se | www.facebook.com/audiopro

© Audio Pro AB Sverige. Audio Pro®, Audio Pro logotypen, 'a' symbolen, och ace-bass® är registrerade varumärken av Audio Pro AB, Sverige. Alla rättigheter reserverade. Audio Pro följer en policy om ständig produktutveckling. Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

© Audio Pro AB Sweden. Audio Pro®, the Audio Pro logotype, the 'a' symbol, and ace-bass® are all registered trademarks of Audio Pro AB, Sweden. All rights reserved. Audio Pro follows a policy of continuous advancement in development. Specifications may be changed without notice.

SV : Bruksanvisning finns på www.audiopro.se
EN : User Manual is available on www.audiopro.com
DE : Bedienungsanleitung ist auf www.audiopro.com

